Verwendungshinweise und Garantie

Dieses Signalsymbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Vorsicht! Dieses Signalsymbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein JUWEL Qualitätsprodukt entschieden haben. Bitte beachten Sie folgende Anleitung und bewahren diese zum späteren Gebrauch auf, damit Sie lange viel Freude mit dem Standtrockner haben können.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. **Der Standtrockner darf nicht als sonstige Ablage- oder Abstellmöglichkeit verwendet werden!** Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Achtung: Vor jeder Benutzung muss der Standtrockner auf Beschädigungen geprüft werden. Ein beschädigter Standtrockner darf nicht mehr benutzt werden.

Die PE-Verpackung ist kein Kinderspielzeug – Erstickungsgefahr! Verpackung sofort nach Öffnen in der Wertstoffbox entsorgen. PE ist umweltfreundlich und ungiftig.

Auch die Kunststoffteile und Leinen sind garantiert phtalatfrei und frei von Schwermetallen und Formaldehyd.

Achten Sie darauf, dass Kinder den Standtrockner nicht als Turngerät benutzen! Gefahr des Verwickelns in den Leinen – Strangulierungsgefahr! Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Nach Gebrauch des Standtrockners diesen ordnungsgemäß verwahren bzw. in die Ausgangsstellung zurückbringen.

Magnete sind kein Kinderspielzeug! Aufgrund der Krafteinwirkung können hier schnell Quetschungen entstehen.

Verletzungsgefahr! Achten Sie bitte stets darauf, dass keine Körperregionen zwischen zwei Magneten liegen, da ansonsten Quetschungen oder sogar Knochenbrüche entstehen können. Tragen Sie aus diesem Grund Sicherheitshandschuhe. Magnete können beim Aufprall zersplittern, wobei herumfliegende Partikel die Augenregion verletzen können! Tragen Sie aus diesem Grund beim Umgang mit Magnete eine Schutzbrille und vermeiden Sie unnötige Kollisionen.

Lebensgefahr! Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und Defibrillatoren beeinflussen, weshalb hier jegliche Annäherung strengstens untersagt wird!

Auswirkungen auf Gegenstände: Magnetische Felder können elektrische und mechanische Geräte wie Laptops, Uhren, EC-Karten, Datenträger, Lautsprecher oder den Schlüssel Ihres PKW's beschädigen. Achten Sie darauf, dass derartige Gegenstände nicht in die Nähe von Magneten gelangen.

Nirostascheiben: Den Standort (Fußboden) mit dem mitgelieferten Vlies reinigen. Jede der 4 Nirostascheiben mit einem 3M® Klebepad versehen. Dann die Nirostascheiben möglichst zentrisch an den Füßen des Trockners vom Magnet fixieren lassen, mit Klebepad nach unten (Folie vorher abziehen) am Boden sichern.

Auf- und Abbau: Kinderleicht aufstellbar dank speziellem Knickscharnier! Den Fuß in Verlängerung des Knickscharniers festhalten (siehe Skizze) und den oberen Rahmen nach oben ziehen. Zum Schließen umgekehrte Reihenfolge.

Pflegehinweise: Ihr Qualitätsprodukt ist aus witterungsbeständigen Materialien gefertigt und kann ohne Weiteres mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Nicht mit scharfen, rauen Gegenständen oder aggressiven Reinigungsmitteln reinigen.

Aufbewahrung: Schließen Sie den Standtrockner und bewahren Sie ihn an einem trockenen, windgeschützten und für Kinder unzugänglichen Ort auf. Sichern Sie den Standtrockner gegen Umfallen.

Standtrockner entsorgen: Entsorgen Sie den Standtrockner gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Ersatzteile: Ersetzen Sie Konstruktionsteile durch geprüfte Original-Ersatzteile, nur diese gewähren die gefahrlose Funktion Ihres Standtrockners.

Garantie: Dieser JUWEL Standtrockner wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien mit größter Sorgfalt und entsprechender Qualitätsprüfung hergestellt. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den JUWEL Kundendienst (siehe unten).

JUWEL gewährt für den Standtrockner eine Garantie von 3 Jahren, die mit dem Kaufdatum des Standtrockners beginnt. Alle Ansprüche aus der gesetzlichen Gewährleistung bleiben voll erhalten. Alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind, werden durch die Garantie gedeckt. Die Behebung erfolgt auf Kosten von JUWEL durch Austausch oder Reparatur. Für die Inanspruchnahme der Garantie ist der Original-Kaufbeleg des Standtrockners beizubringen.

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind oder Verschleiß. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

JUWEL H. Wüster GmbH
A-6460 Imst, Industriezone 19, Tel. 05412-69400 oder
D-82454 Garmisch-Partenkirchen, Postfach 1462, Tel. 08821-1679
Kundenservice: kund@juwel.com

Litho-Nr. 1005-01-21 · Anl.-Nr. 10212346